


MANUAL DE USUARIO

PURIFICADORES




kudu®

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de poner en funcionamiento o instalar el artefacto lea por completo el manual de instrucciones y estudie los diagramas. Consérvelo para futuras referencias.

CONSIDERACIONES GENERALES

- Para proteger el circuito eléctrico, la instalación de su domicilio deberá contar con interruptor del tipo termo magnético de 10 A. - 220 V.
- Use siempre repuestos originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo y su seguridad.
- Nunca reemplace la ficha de tres espigas planas por una de dos espigas redondas.
- Nunca utilizar las hornallas encendidas sin los utensilios de cocina encima de las mismas **(Ver FIG.1)**.
- En caso de fritar poner particular atención al peligro de incendio que constituyen aceites y grasas. Particularmente peligrosos por su inflamabilidad es el aceite ya usado.
- No realizar preparaciones con desarrollo de llamas (por ejemplo flambeados) bajo el equipo.
- En modo extractor se recomienda que el conducto de salida tenga la menor cantidad de curvas posibles ya que esto disminuye el rendimiento del equipo.
- Para mayor rendimiento se aconseja poner el equipo en funcionamiento apenas comienza a cocinar y dejarlo unos minutos más después de terminar.
- Debe haber adecuada ventilación en la habitación si se usa simultáneamente con equipos que queman gas u otros combustibles.
- La descarga de aire debe hacerse según las regulaciones.
- Algunas partes del purificador han sido ligeramente lubricadas y como resultado, el mismo puede largar olor cuando se enciende por primera vez. Esto no vuelve a ocurrir después de unos pocos usos.
- Este aparato no está destinado para ser usado por personas cuyas capacidades físicas o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia, salvo si tienen supervisión por persona responsable.



- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- Riesgo de Fuego si la limpieza no se realiza de acuerdo a las indicaciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	COLOR	MOTOR	VOLTAJE	POTENCIA	ABSORCIÓN
KU.PU601.BL	BLANCO	1	220-240V	150W	250m3/hora
KU.PU601.SS	CROMO	1	220-240V	150W	250m3/hora
KU.PU602.BL	BLANCO	2	220-240V	260W	500m3/hora
KU.PU602.SS	CROMO	2	220-240V	260W	500m3/hora

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Asegúrese que la toma a donde conectará el equipo esté provista de descarga a tierra y que su instalación eléctrica cuenta con un medio de desconexión termo magnética. En caso de no tenerla, consulte a un especialista para su correcta instalación. El fabricante no se responsabilizará por daños causados a cosas o terceros si no cumple con estas condiciones.


Verificar que los valores de tensión se correspondan a los que están indicados en el aparato antes de proceder a la instalación. Antes de proceder a la instalación, limpieza o manutención es necesario quitar la tensión.

MONTAJE DEL APARATO

- **Fijación a la pared:** de acuerdo a las posiciones de los orificios indicados en la figura 4B aplicar a la pared los tacos de anclaje (mínimo 8 mm. de diámetro) y colocando los tornillos correspondientes, enganchar el aparato a los mismos. Para evitar estropear el aparato se recomienda utilizar exclusivamente los orificios ya previstos por el fabricante.

- **Fijación a la encimera superior:** con el fin de dotar al aparato de una mayor estabilidad, se recomienda la fijación adicional a la encimera superior por medio de los orificios dispuestos para tal fin según indica la **Figura 4A**.


El equipo debe ser instalado al menos 75CM or encima de la cocina o ornallas de gas. Ver la figura 2. Es importante que si tiene alguna duda o desconocimiento llame a personal calificado para realizar la instalacion.



POSICIÓN DE ANCLAJE Y CONDUCTOS DE AIRE (MODO EXTRACTOR)

CONEXIÓN EN MODO EXTRACTOR

Ver la posición en que se encuentre el tubo de salida exterior (Ver Figura A, B, C o D). Unir el hueco y el tubo de salida exterior. El aparato no debe ser conectado a conductos de descarga de combustión como instalaciones de calefacción centralizada, etc.. Para utilizar el equipo en modo extractor, colocar la palanca selectora de función en la parte trasera (Ver FIG.A y FIG.B).



NOTA: En este modo, no es necesario colocar el filtro de carbón activo.

FIG.A





FIG.B



CONEXIÓN EN MODO PURIFICADOR

Colocar la palanca selectora en la posición delantera como muestra la **FIG.A** y **FIG.B**. Puede utilizar esta posición para reciclar el aire en caso de que no exista una salida al exterior o que no desee extraer el calor del ambiente donde coloque el equipo. En modo purificador, es imprescindible utilizar el filtro de carbón activo. Para colocar este filtro, vea el apartado “Cambio del filtro de carbón activo”


CAMBIO FILTRO CARBÓN ACTIVO (opcional)

Se recomienda cambiar este filtro cada 6 meses. Para colocar el filtro de carbón desconecte siempre primero el equipo de la red eléctrica. Retire los filtros de aluminio. Coloque el filtro haciendo coincidir las ranuras laterales y haciendo una leve presión hacia adentro, gire en sentido anti horario como muestra el cuadro 8. Para retirar el filtro proceda de la misma manera, pero gire en sentido horario.



FUNCIONAMIENTO

La luz y el motor tienen un funcionamiento independiente el uno del otro. El primer botón acciona la luz, una pulsación la enciende y pulsando nuevamente la apaga. Los siguientes tres botones varían entre velocidad alta, media y baja respectivamente. El último botón apaga el equipo (motor).



MANUTENCIÓN

Un esmerado mantenimiento garantiza un buen rendimiento y un buen funcionamiento a través del tiempo. Desconecte siempre de la red eléctrica el equipo antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento o limpieza. El gabinete

se puede lavar con agua tibia y detergente líquido. Evitar el uso de productos que tengan abrasivos. En caso de cambio del cordón de alimentación, solo utilizar repuesto original suministrado por la fabricante y debe ser efectuado por personal especializado. En todos los casos utilizar repuestos originales.

RECAMBIO DE LA LÁMPARA (se recomienda el uso de lamparas led)

Para reemplazar la lámpara cortar el suministro de energía, luego retirar el tornillo T1 que fija el acrílico y acceder a la zona de reemplazo de la misma. Una vez reemplazada la lámpara colocar nuevamente el acrílico utilizando el tornillo removido.

ATENCIÓN: un ajuste excesivo del tornillo puede ocasionar roturas en el acrílico.

La lámpara es tipo mignon E14 de 40/25 Wattios

PARÁMETROS PRINCIPALES

MODELO	KU.PU60	KU.PU602
MOTOR	1 MOTOR	2 MOTORES
VOLTAJE	220~50Hz	
LÁMPARA	1x40W (No incluida)	1x40W (No incluida)
PORTA LÁMPARA	E14	
POTENCIA	150W	260W
DIÁMETRO DEL CONDUCTO	Φ100mm	
VOLUMEN DE ABSORCIÓN	250m³/h	500m³/h
PRESIÓN DEL AIRE	≥150Pa	≥180Pa
SONIDO	56dB	

CERTIFICADO de GARANTÍA DISTRIBUYE BARREL AMERICA SRL

El producto amparado por esta garantía ha sido fabricado de acuerdo a las más altas normas de calidad. De todos modos en caso de defecto fehacientemente comprobado de alguna parte o mecanismo, la reparación se efectuara sin cargo según las condiciones del presente certificado de garantía y siempre que el mismo sea acompañado de la **factura de compra del comercializador / importador indicado precedentemente**.

Esta garantía ampara al primer comprador del producto por el lapso de 24 (veinticuatro) meses a contar de su fecha de compra, lo que así deberá demostrarse mediante la presentación de la factura de venta del lugar donde se adquirió.

Esta garantía se otorga por el plazo convencional de 24 (veinticuatro) meses conforme a ley 24240, Ley 24999 y resolución 495/88.

El tiempo que el aparato esté en el servicio técnico se prolongará del período de garantía, así como en caso de sustitución del aparato la garantía se iniciará a partir de la entrega del nuevo aparato.

Para reparaciones y/o compra de repuestos y/o accesorios consulte nuestra pagina Web, ó deberá dirigirse personal o telefónicamente al Servicio Técnico Central donde se le indicará los datos del centro de servicio, más próximo a su domicilio.

En caso de falla, se asegura al comprador la reparación y/o reposición de partes para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 (treinta) días. No obstante se deja aclarado que el plazo usual no supera los 30 treinta días.

Esta Garantía no ampara (por lo que será con cargo para el usuario) daños en cables de conexión, manchas, daños en el acabado, instalación, desinstalación, armado o desarmado del producto, limpieza, así como tampoco reparaciones necesarias por causa de accidentes, roturas, golpes, caídas, mal uso, instalación o armado incorrecto o inadecuado del producto, errores en el armado, o desgaste producido por uso inadecuado, excesivo o profesional del producto, daños producidos por oxidación, sulfatación, humedad, exposición a la lluvia y/o al agua o a fuentes de calor excesivo, uso de abrasivos, corrosión, daños a causa de inundaciones, entrada de agua y/o arena, o por defectos causados debido a la adaptación de piezas y/o accesorios que no pertenezca n al producto, así como de cualquier otra causa derivada de la no -observancia de normas establecidas en el manual de instrucciones que acompaña este producto.

Esta garantía no ampara daños producidos como consecuencia de rayos, tormentas o cambios bruscos de tensión eléctrica, uso del aparato con **tensiones distintas de 220 Volts de C.A.**

El responsable de la garantía no asume responsabilidad alguna por los daños personales, a la salud de las personas, o a la propiedad, que pudieran causar la mala instalación o el uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso la falta de mantenimiento o el incumplimiento de las instrucciones y recomendaciones descriptas en el manual de instrucciones y/o en el presente certificado de garantía.

Esta garantía no tendrá validez en caso que el producto sea desarmado o reparado por personas ajenas al servicio técnico. Tenga presente que, vencido el plazo de esta garantía, se respaldará el buen funcionamiento de esta unidad a través de nuestra Red de Servicio Técnico.



kudu®